



SK Krátky návod

## AlcoQuant® 6020 plus



### Zapnutie prístroja

Podržte tlačidlo na 1 sekundu



Po vypršaní kalibrácie musí byť prístroj znova prekalibrovaný vyškoleným personálom.

Počkajte na pípnutie a môžete začať testovanie - meranie

### Začiatok merania v aktívnom režime

Vložte náustok do prístroja a plynule fúknite do náustka

\* Ak sa na displeji objaví hláška chybné meranie, je potrebné meranie zopakovať.



### Meranie v pasívnom režime



Počkajte na pípnutie a môžete začať testovanie - meranie

### Výsledok merania

Výsledok merania sa zobrazí v zvolených jednotkách (‰, mg/l)



### Začiatok nového merania



Potvrdte výsledok merania a vymeňte náustok



### Vypnutie prístroja



Podržte tlačidlo na 3 sekundy

Ďalšie informácie o prevádzke prístroja nájdete v návode na používanie.